

Manual del usuario

Monitor de escritorio

AccuSync AS173M AccuSync AS194Mi

MODELO: M179E7, M199E8 Consulte el nombre del modelo en la etiqueta que figura en la parte trasera del monitor.

-	
Ind	lico

Información de	registro	1
		•

Información importante......3

Características del producto

Capítulo 1 Instalación

Denominación de las piezas y funciones	10
Panel de control	10
Panel del terminal	11
Conexiones	12

Conexión de vídeo	12
Configuración	13
Posibilidad de ajustar el soporte del monitor	14

Capítulo 2 Funcionamiento básico

Uso de los controles OSD (On-Screen Display)16	Patrones de los indicadores LED de la función de
Cambio de la entrada17	gestión de la alimentación17

Capítulo 3 Solución de problemas

Problemas con la imagen de la pantalla y la señal de vídeo 19	Persistencia de la imagen20
Problemas de hardware20	

Capítulo 4 Especificaciones

AS173M21	AS194Mi	.22

Apéndice A Lista de controles de OSD

Apéndice B Reempaquetado del monitor e instalación del brazo flexible

Cómo volver a empaquetar el monitor	26
Cómo instalar el brazo flexible	27

Cómo retirar el soporte del monitor para el montaje2	27
Cómo montar el brazo flexible2	27

Apéndice c Información del fabricante sobre reciclaje y energía

Cómo reciclar su producto NEC29	Ahorro de energía29
---------------------------------	---------------------

Información de registro

Información del cable

PRECAUCIÓN: Utilice los cables especificados que se suministran con este producto para no provocar interferencias en la recepción de radio y televisión.

Para mini D-Sub de 15 patillas, utilice un cable de señal apantallado con núcleo.

Para HDMI, DisplayPort y AUDIO, utilice un cable de señal apantallado.

Si utiliza otros cables y adaptadores, puede causar interferencias en la recepción de radio y televisión.

Información de la CFC

- ▲ ADVERTENCIA: La Comisión Federal de Comunicaciones no permite realizar modificaciones ni cambios a la unidad EXCEPTO los especificados por NEC Display Solutions of America, Inc. en este manual. El incumplimiento de esta ley gubernamental puede anular su derecho a utilizar este equipo.
- 1. El cable de alimentación que utilice debe estar homologado por las autoridades de EE. UU., cumplir las normas de seguridad estadounidenses y tener las siguientes características.



- 2. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la Normativa de la CFC. Estos límites se han concebido como medida de protección razonable contra las interferencias dañinas en las instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría generar interferencias que afecten a la comunicación por radio. No obstante, no se puede garantizar la ausencia de interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera interferencias que afectaran a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede detectar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias de una de las siguientes formas:
 - · Reoriente o reubique la antena de recepción.
 - · Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - · Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor.
 - Pida ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Si es necesario, el usuario también puede contactar con el distribuidor o el técnico para que le sugiera otras alternativas. El siguiente folleto, publicado por la Comisión Federal de Comunicaciones, puede ser de utilidad para el usuario: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." ("Cómo identificar y resolver problemas de interferencias de radio y televisión"). Este folleto está editado por la imprenta del Gobierno de EE. UU. (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas de la CFC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento indeseado.



Entidad responsable en EE. UU.:NEC Display Solutions of America, Inc.
3250 Lacey Rd, Ste 500
Downers Grove, IL 60515N.º tlf.:(630) 467-3000Tipo de producto:MonitorClasificación del equipo:Aparato periférico, clase BModelo:AccuSync AS173M (M179E7)
AccuSync AS194Mi (M199E8)

Para ver una lista de los monitores con certificación TCO que ofrecemos y consultar su certificación TCO (solo en inglés), visite nuestro sitio web:

https://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html

▲ PELIGRO: Confirme que el sistema de distribución de la instalación del edificio disponga de disyuntor y tenga las siguientes características: 120/240 V, 20 A (máximo).

- El uso principal previsto de este producto es el de equipo técnico de información en entornos de oficina o domésticos.
- Este producto se ha diseñado para conectarse a un ordenador y no para visualizar señales de emisiones de televisión.

Información de copyright

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.

NEC es una marca registrada de NEC Corporation.

DisplayPort y el logotipo de conformidad de DisplayPort son marcas registradas propiedad de la Video Electronics Standards Association en Estados Unidos y en otros países.

ErgoDesign es una marca registrada de NEC Display Solutions, Ltd. en Austria, los países del Benelux, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Adobe y el logotipo de Adobe son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

- NOTA: (1) El contenido de este manual del usuario no se puede reimprimir total ni parcialmente sin autorización.
 - (2) El contenido de este manual del usuario está sujeto a cambios sin previo aviso.
 - (3) Este manual del usuario se ha elaborado de forma muy minuciosa; no obstante, si observa algún aspecto cuestionable, error u omisión, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros.
 - (4) Las imágenes que aparecen en este manual de usuario se incluyen únicamente a título indicativo. Si existe alguna incoherencia entre la imagen y el producto real, prevalecerá el producto real.
 - (5) Pese a lo indicado en los artículos (3) y (4), NEC no será responsable en caso de reclamaciones por lucro cesante ni por otros asuntos que se consideren derivados del uso de este dispositivo.



FEINITION MULTIMEDIA IN

Información importante

Medidas de seguridad y mantenimiento

PARA GARANTIZAR EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DEL PRODUCTO, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES AL CONFIGURAR Y UTILIZAR EL MONITOR EN COLOR LCD:

Acerca de los símbolos

Para garantizar un uso seguro y apropiado del producto, en este manual se utilizan una serie de símbolos que ayudan a evitar lesiones personales, tanto de usted como de otras personas, y daños materiales. Los símbolos y sus significados se describen a continuación. Asegúrese de que los comprende en su totalidad antes de leer este manual.

ADVERTENCIA	Si hace caso omiso de este símbolo y manipula el producto de forma inapropiada, pueden producirse accidentes que causen lesiones graves o muerte.
PELIGRO	Si hace caso omiso de este símbolo y manipula el producto de forma inapropiada, pueden producirse lesiones personales o daños materiales a su alrededor.

Ejemplos de símbolos

4	Indica advertencia o precaución. Este símbolo indica que debe tener cuidado con las descargas eléctricas.
	S Indica una acción prohibida. Este símbolo indica una prohibición.
(F)	Indica una acción obligatoria. Este símbolo indica que debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.

	Desenchufe el cable de alimentación si el monitor no funciona bien.	
DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN	Si sale humo del monitor o emite olor o ruidos anómalos, si se ha caído el monitor o si se ha roto la carcasa, apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Si no lo hace así, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica, y puede sufrir lesiones oculares. Póngase en contacto con su distribuidor para repararlo.	
	No intente nunca repararlo por sí mismo. Es peligroso.	
\bigotimes	Para evitar lesiones personales o daños al monitor por las sacudidas de terremotos u otro tipo de movimientos violentos, asegúrese de instalar el monitor en un lugar estable y tome medidas para evitar que se caiga.	
\otimes	Si se dan algunas de las siguientes circunstancias, apague inmediatamente el monitor y desenchúfelo de la toma de corriente; a continuación, contacte con el personal de servicio cualificado. Si se usa el monitor en estas condiciones, este puede caerse o provocar incendios o descargas eléctricas.	
	Si la base del monitor se ha resquebrajado o despegado.	
	• Si observa algún daño estructural como, por ejemplo, alguna rotura o tambaleo que no sea natural.	
	No retire ni abra la carcasa del monitor.	
	Hay zonas de alta tensión en su interior. Si se abren o se retiran las cubiertas del monitor y se modifica este último, existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas u otros daños y de provocar incendios. Las tareas de servicio deberá realizarlas un técnico cualificado.	

\oslash	Maneje el cable de alimentación con cuidado. Si el cable se daña, puede provocar incendios o descargas eléctricas.		
	No coloque objetos pesados sobre el cable.		
	No coloque el cable debajo del monitor.		
	No cubra el cable con una alfombra ni objetos similares.		
	No arañe ni modifique el cable.		
	No doble ni retuerza el cable y no tire de él con excesiva fuerza.		
	No aplique calor al cable.		
	Si el cable está dañado (los hilos internos están expuestos, rotos, etc.), solicite un recambio a su distribuidor.		
\bigotimes	No coloque este producto sobre un carro, un soporte o una mesa inclinados o inestables. Si lo hace, pueden producirse lesiones.		
\oslash	No utilice el monitor si este se ha caído o si la carcasa está dañada. Puede incendiarse o provocar descargas eléctricas.		
\oslash	No inserte objetos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa, porque podrían entrar en contacto con ciertos puntos con tensión peligrosa y ser dañinos o letales, o causar descargas eléctricas, fuego o fallos en el equipo.		
	No vierta ningún líquido en la carcasa ni utilice el monitor cerca del agua.		
	Si se da la circunstancia que se indica a continuación, apague inmediatamente el monitor y desenchúfelo de la toma de corriente; a continuación, contacte con el personal de servicio cualificado. Si se usa el monitor en estas condiciones, este puede caerse o provocar incendios o descargas eléctricas:		
	Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del monitor.		
\mathbf{a}	No utilice esprays con gas inflamable para eliminar el polvo cuando limpie el monitor.		
Q	Si lo hace podría provocar un incendio.		
\bigotimes	No juegue con la funda de plástico que cubre el monitor. No utilice esta funda para ningún otro propósito. Para evitar lesiones por asfixia, no se ponga la funda en la cabeza, la nariz ni la boca. No coloque esta funda en la cabeza, nariz o boca de nadie. Mantenga la funda fuera del alcance de niños y bebés.		
\bigotimes	No conecte ni desconecte este producto durante una tormenta eléctrica. Podría sufrir una descarga eléctrica.		
	•		
PELIGRO			
\bigcirc	Instale el monitor teniendo en cuenta la información siguiente.		
	Para transportar e instalar el monitor con seguridad, pida ayuda a tantas personas como sea necesario para levantarlo sin que se produzcan lesiones personales ni daños en el monitor. No cubra la abertura del monitor. Si el monitor se instala de manera inadecuada, pueden producirse daños en el producto, incendios o descargas eléctricas.		
	No instale el monitor en estas ubicaciones:		
	Espacios mal ventilados.		

- Cerca de un radiador o de otras fuentes de calor; no lo exponga directamente a los rayos del sol.
- Áreas de vibración continua.
- Áreas con humedad, polvo, grasa o vaho.
- Espacios al aire libre.
- Entornos con temperaturas altas en los que se produzcan cambios de humedad rápidos y es probable que aparezca condensación.

No monte el producto en ninguna configuración ni posición que no se describa en el manual del
usuario.

PELIGRO			
\oslash	No se suba al monitor ni a la mesa donde está instalado. No instale el monitor en una mesa con ruedas si estas no están bloqueadas correctamente. El monitor podría caer y sufrir daños materiales o provocar lesiones personales.		
\oslash	No toque la superficie de la pantalla LCD durante el transporte, el montaje y la instalación. Si se aplica presión sobre el panel LCD, se pueden producir daños graves en el monitor o lesiones personales.		
	Si se rompe el monitor o el cristal, no toque el cristal líquido del interior de la pantalla. Si el cristal líquido entra en contacto con los ojos o la boca, enjuáguelos con abundante agua y acuda al médico inmediatamente.		
	Manejo del cable de alimentación		
	Maneje el cable de alimentación con cuidado. Si el cable se daña, puede provocar incendios o descargas eléctricas.		
	 Al conectar el cable de alimentación al terminal de entrada de CA del monitor, asegúrese de insertarlo del todo y de manera que quede firme. 		
	No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos húmedas.		
	Para conectar o desconectar el cable de alimentación, tire de él sujetándolo por su conector.		
	 Antes de limpiar el monitor, por razones de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Quite el polvo del cable de alimentación con regularidad empleando un paño suave y seco. 		
	 Antes de cambiar el monitor de sitio, asegúrese de que está apagado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y verifique que todos los cables de conexión del monitor con otros dispositivos están desconectados. 		
	 Si tiene previsto no usar el monitor durante mucho tiempo, desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente. 		
	 Utilice el cable de alimentación que se suministra con la pantalla según las indicaciones de la tabla de cables de alimentación. Si el equipo no incluye ningún cable de alimentación, póngase en contacto con NEC. Para todos los demás casos, utilice el cable de alimentación que tenga el tipo de enchufe que coincida con la toma de corriente donde se encuentra el monitor. El cable de alimentación compatible corresponde al voltaje de CA de la toma de corriente, está homologado y cumple con las normas de seguridad del país donde se adquiere. Este equipo está diseñado para utilizarse con el cable de alimentación conectado a tierra. En caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica. Asegúrese de que el cable de alimentación esté debidamente conectado a tierra. 		
	Manéjelo con cuidado durante la instalación y el ajuste para evitar lesiones personales y daños en el monitor.		
	El monitor debe montarse en una base o un brazo flexible que soporte su peso, para evitar daños materiales y lesiones personales debidos a vuelcos o caídas del monitor.		
	 Si instala el monitor en una base o en un brazo flexible, apriete bien todos los tornillos. Si los tornillos quedan flojos, el monitor podría caer y sufrir daños o provocar lesiones personales. 		
\oslash	No conecte los auriculares al monitor mientras los esté utilizando. Dependiendo del nivel del volumen, puede dañar los oídos y provocar pérdida auditiva.		
	Limpie la superficie de la pantalla del monitor LCD con un paño no abrasivo y que no suelte pelusa.		
	No utilice ninguna solución de limpieza. NO limpie con benceno, diluyente, detergente alcalino, detergente con componentes alcohólicos, limpiacristales, cera, abrillantador, jabón en polvo ni insecticida. La goma y el vinilo no deben estar en contacto con la carcasa durante periodos de tiempo prolongados. Estos tipos de líquidos y materiales pueden hacer que la pintura se deteriore, se resquebraje o se despegue.		
	Para que el monitor siga funcionando de manera fiable, limpie al menos una vez al año las aberturas de ventilación de la parte posterior de la carcasa para eliminar la suciedad y el polvo. Si no lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o daños en el monitor.		

Tabla de cables de alimentación

Tipo de enchufe	América del Norte	Europa	Reino Unido	Chino	Japonés
Forma del enchufe			Soll.		
Región	EE. UU./Canadá	UE	Reino Unido	China	Japón
Voltaje	120*	230	230	220	100

* Utilice este cable de alimentación con un suministro de alimentación de 125 V.

NOTA: Este producto solo puede recibir asistencia técnica en el país en el que ha sido adquirido.

Persistencia de la imagen

La persistencia de la imagen se produce cuando en la pantalla permanece la "sombra" o el remanente de una imagen. A diferencia de los monitores CRT, la persistencia de la imagen de los monitores LCD no es permanente, pero se debe evitar visualizar una imagen fija en el monitor durante largos periodos de tiempo.

Para eliminar la persistencia de la imagen, tenga apagado el monitor tanto tiempo como el que haya permanecido la imagen en la pantalla. Por ejemplo, si una imagen ha permanecido fija en el monitor durante una hora y aparece una "sombra" de esa imagen, el monitor debería estar apagado durante una hora para borrarla.

NOTA: Como con todos los dispositivos de visualización personales, NEC DISPLAY SOLUTIONS recomienda utilizar un salvapantallas con movimiento a intervalos periódicos siempre que la pantalla esté inactiva o apagar el monitor si no se va a utilizar.

Ergonomía

SITUAR Y AJUSTAR EL MONITOR CORRECTAMENTE PUEDE REDUCIR LA FATIGA EN LOS OJOS, LOS HOMBROS Y EL CUELLO. CUANDO COLOQUE EL MONITOR, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

Para disfrutar de la máxima ergonomía, le recomendamos lo siguiente:

- Para que el monitor ofrezca un rendimiento óptimo, déjelo en marcha durante 20 minutos para que se caliente. Para evitar la persistencia de la imagen (efectos fantasma), evite la reproducción de patrones fijos en el monitor durante largos periodos de tiempo.
- Ajuste la altura del monitor de forma que la parte superior de la pantalla esté a la altura de los ojos o ligeramente por debajo. Los ojos deben estar orientados ligeramente hacia abajo al observar el centro de la pantalla.
- Coloque el monitor a 40 cm de distancia de los ojos como mínimo y a 70 cm como máximo. La distancia óptima es de 50 cm.
- Descanse la vista periódicamente de 5 a 10 minutos cada hora enfocándola hacia un objeto situado a 6 metros como mínimo.
- Coloque el monitor en un ángulo de 90° respecto de las ventanas y otras fuentes de iluminación, para minimizar los reflejos y brillos. Ajuste la inclinación del monitor de modo que las luces del techo no se reflejen en la pantalla.
- Si el reflejo de la luz le impide ver adecuadamente la pantalla, utilice un filtro antirreflectante.
- Ajuste los controles de brillo y contraste del monitor para mejorar la legibilidad.
- · Utilice un atril para documentos y sitúelo cerca de la pantalla.
- Coloque aquello en lo que más fije la vista (la pantalla o el material de referencia) justo delante de usted para no tener la cabeza girada al teclear.
- Parpadee a menudo. Los ejercicios oculares ayudan a reducir la fatiga ocular. Póngase en contacto con su oftalmólogo. Acuda periódicamente a revisiones oftalmológicas.
- Para evitar la fatiga ocular, ajuste el brillo a un nivel moderado. Coloque una hoja de papel en blanco al lado de la pantalla como referencia de luminancia.
- · No coloque el control del contraste en la posición máxima.
- · Utilice los controles de tamaño y posición predefinidos con las señales estándar.
- Utilice la configuración de color predefinida.
- · Utilice señales no entrelazadas.
- No utilice el color azul primario sobre un fondo oscuro, ya que es difícil de ver y, dado que el contraste es insuficiente, podría fatigarle la vista.
- Apto para fines recreativos en entornos con iluminación controlada, para evitar las molestias que ocasionan los reflejos de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear un entorno de trabajo saludable, escriba a la American National Standard for Human Factors Engineering of Computer Workstations (ANSI/HFES 100-2007). The Human Factors Society, Inc. P.O. Box 1369, Santa Monica, California 90406 (Estados Unidos).

Cómo limpiar la pantalla LCD

- · Cuando la pantalla LCD esté sucia, límpiela cuidadosamente con un paño suave.
- No frote la pantalla LCD con materiales duros o ásperos.
- · No presione la superficie de la pantalla LCD.
- No utilice productos de limpieza con ácidos orgánicos, ya que la superficie de la pantalla LCD puede deteriorarse o incluso cambiar de color.

Limpieza de la carcasa

- Desconecte el suministro de alimentación.
- Pase cuidadosamente un paño suave por la carcasa.
 Humedezca el paño con detergente neutro y agua, páselo por la carcasa y, a continuación, pase un paño seco.

Características del producto

Superficie de apoyo reducida

Proporciona la solución adecuada para los entornos con limitaciones de espacio sin sacrificar el tamaño de la pantalla ni la alta calidad de imagen.

Color Control Systems (Sistemas de control del color)

Permiten ajustar los colores de la pantalla y configurar la precisión del color del monitor según diversos estándares.

Controles OSD (On-Screen-Display)

Permiten ajustar rápida y fácilmente todos los elementos de la imagen de la pantalla con solo utilizar los menús que aparecen en ella.

Software NaViSet Administrator 2

Ofrece una interfaz gráfica intuitiva y ampliada que le permite ajustar la configuración de la visualización OSD desde un ordenador de la red.

Auto ajuste No Touch (solo para entradas analógicas)

Ajusta automáticamente el monitor con los parámetros óptimos durante la configuración inicial.

Características de ErgoDesign

Mejora la ergonomía para crear un entorno de trabajo más adecuado, proteger la salud del usuario y contribuir al ahorro. Las características ergonómicas incluyen un soporte de monitor completamente articulado, controles OSD para un ajuste de imagen rápido y fácil, y menores emisiones.

• Plug and Play

La solución de Microsoft[®] con el sistema operativo Windows[®] facilita la configuración y la instalación, ya que permite al monitor enviar directamente al ordenador sus características (por ejemplo, el tamaño de la imagen y las resoluciones posibles) y optimiza automáticamente el rendimiento de la imagen.

• Sistema Intelligent Power Manager (IPM)

Ofrece métodos innovadores de ahorro de energía que permiten que el monitor consuma menos electricidad cuando está conectado, pero no se está utilizando; ahorra dos tercios del coste de energía del monitor, reduce las emisiones y disminuye el gasto de aire acondicionado en el lugar de trabajo.

• Tecnología de frecuencia múltiple

Ajusta automáticamente el monitor a la frecuencia de escaneo de la tarjeta gráfica, para mostrar la resolución necesaria.

Interfaz de montaje estándar VESA

Permite a los usuarios conectar el monitor AccuSync a cualquier abrazadera o brazo de montaje de otra marca que sea compatible con la norma VESA.

Impacto medioambiental (AS173M)

Las emisiones máximas anuales de CO₂ típicas de este monitor (promedio internacional) rondan los 17,3 kg (cálculo según: potencia en vatios × 8 horas al día × 5 días a la semana × 45 semanas al año × factor de conversión de potencia en emisiones). El factor de conversión se basa en la publicación de la OCDE de las emisiones globales de CO₂ (edición de 2008). Las emisiones de CO₂ producidas en la fabricación de este monitor son de aproximadamente 40,2 kg.

Impacto medioambiental (AS194Mi)

Las emisiones máximas anuales de CO₂ típicas de este monitor (promedio internacional) rondan los 18,2 kg (cálculo según: potencia en vatios × 8 horas al día × 5 días a la semana × 45 semanas al año × factor de conversión de potencia en emisiones). El factor de conversión se basa en la publicación de la OCDE de las emisiones globales de CO₂ (edición de 2008).

Las emisiones de CO2 producidas en la fabricación de este monitor son de aproximadamente 43,5 kg.

NOTA: Las emisiones de CO₂ durante la fabricación y el funcionamiento se calculan mediante un algoritmo desarrollado en exclusiva por NEC para sus monitores, y son exactas en el momento de la impresión. NEC se reserva el derecho de publicar valores de emisiones de CO₂ actualizados.

· Luz azul baja

La función de luz azul baja reduce sustancialmente la luz azul y ayuda a aliviar la fatiga visual (véase página 23).

Sin parpadeos

Un sistema de luz de fondo especial reduce el parpadeo y disminuye la fatiga visual.

Este capítulo incluye:

- ⇔ "Denominación de las piezas y funciones" en la página 10
- ⇒ "Conexiones" en la página 12
- ⇒ "Configuración" en la página 13

Denominación de las piezas y funciones

Panel de control



Elemento	Función
Encendido/ apagado	Enciende y apaga el monitor.
❷ LED	Indica que está encendido.
❸ INPUT/RESET	Cuando no se está visualizando en la pantalla el menú OSD, selecciona la señal de entrada. Cuando se está visualizando en la pantalla el menú OSD, restablece el ajuste de funciones.
4 +	Cuando no se está visualizando en la pantalla el menú OSD, abre el menú [VOLUMEN]. Cuando se está visualizando en la pantalla el menú OSD, se desplaza a la derecha o sube los ajustes de la configuración.
6 -	Cuando no se está visualizando en la pantalla el menú OSD, abre el menú [BRILLO]. Cuando se está visualizando en la pantalla el menú OSD, se desplaza a la izquierda o baja los ajustes de la configuración.
6 SELECT	Cuando no se está visualizando en la pantalla el menú OSD, abre el menú OSD. Cuando se está visualizando en la pantalla el menú OSD, selecciona un icono de función o ajusta la función del icono seleccionado.

NOTA: Puede cambiar directamente al modo [REDUCCIÓN DE LUZ AZUL] manteniendo pulsado el botón SELECT durante 3 segundos o más.

Panel del terminal



• Conector de entrada CA

Conecta el cable de alimentación que se suministra con el producto.

Audio IN IN IN

Entrada de señal de audio desde un equipo externo, como un ordenador o un reproductor.

DisplayPort IN

Entrada de señales digitales de DisplayPort.

HDMI IN

Entrada de señales digitales de HDMI.

• VGA IN (mini D-Sub de 15 patillas)

Entrada de señales analógicas RGB.

O Clavija para auriculares

Se conecta a los auriculares.

Ranura de seguridad

Ranura para cerradura de seguridad y protección contra robos compatible con los cables/equipos de seguridad Kensington.

Para ver los productos disponibles, visite el sitio web de Kensington.

Etiqueta

Conexiones

Conexiones de entradas de vídeo

- VGA (mini D-Sub de 15 patillas): conexión de señal de vídeo analógica a un ordenador. Solo vídeo, sin señal de audio.
- HDMI: conexión de señal de audio y vídeo digital de alta definición a un ordenador, reproductor multimedia de streaming, reproductor Blu-ray, consola de juegos, etc.
- DisplayPort (DP): conexión de señal de audio y vídeo digital de alta definición a un ordenador.

Conexión de vídeo

El tipo de conexiones de vídeo que se pueden usar para conectarse a un ordenador depende del adaptador de pantalla del ordenador.

En la siguiente tabla, se muestra la frecuencia de señal predefinida típica que viene configurada de fábrica con cada tipo de conexión. Puede que algunas tarjetas gráficas no admitan la resolución necesaria para reproducir correctamente las imágenes con la conexión seleccionada. El monitor mostrará la imagen adecuada ajustando automáticamente la frecuencia de señal predefinida de fábrica.

Resolución		ción		Tipo de	Nataa	
н		۷		escaneo	Notas	
640	×	480	60/72/75 Hz	р		
720	×	400	70 Hz	р		
720	×	480	60 Hz	р		
720	×	576	50 Hz	р		
800	×	600	56/60/72/75 Hz	р	SVGA	
1024	×	768	60/70/75 Hz	р	XGA	
1280	×	960	60/75 Hz	р		
1280	×	1024	60/75 Hz	р	SXGA, recomendado (60 Hz)	

p: progresivo.

NOTA: Cuando la resolución del monitor seleccionada no es una resolución nativa del panel, el texto que aparece en la pantalla del monitor se expande en dirección horizontal o vertical para mostrar la resolución no nativa a pantalla completa. Esta expansión se realiza mediante tecnologías de resolución interpoladas, que son normales y ampliamente utilizadas en dispositivos de pantalla plana.

Conexión a un ordenador con HDMI

- Utilice un cable HDMI con el logotipo HDMI.
- La señal puede tardar unos momentos en aparecer tras encender el ordenador.
- · Es posible que algunos controladores o tarjetas gráficas no permitan visualizar las imágenes adecuadamente.
- Si el monitor se enciende después de encender el ordenador conectado a este, en algunas ocasiones, no aparece la imagen. En ese caso, apague el ordenador y vuelva a encenderlo.

Conexión a un ordenador con DisplayPort

- Utilice un cable DisplayPort provisto del logotipo de conformidad DisplayPort.
- · La señal puede tardar unos momentos en aparecer tras encender el ordenador.
- Al conectar un cable DisplayPort a un componente con adaptador de conversión de señales, es posible que no aparezca la imagen.
- Algunos cables DisplayPort tienen una función de bloqueo. Cuando quite este cable, mantenga pulsado el botón de arriba para retirar el bloqueo.
- Si el monitor se enciende después de encender el ordenador conectado a este, en algunas ocasiones, no aparece la imagen. En ese caso, apague el ordenador y vuelva a encenderlo.

Configuración

Para obtener información sobre el contenido de la caja, consulte la hoja impresa sobre el contenido que encontrará dentro de la caja.

Los accesorios incluidos dependen del lugar de entrega del monitor.

Para acoplar el soporte de la base al soporte del monitor:

Alinee las pestañas de fijación del soporte de la base con los orificios del soporte del monitor. Introduzca el soporte de la base en el soporte del monitor. Asegúrese de que las pestañas de fijación encajen y la base esté bien sujeta al monitor antes de continuar con estas instrucciones y de utilizar el monitor (figura 1).

NOTA: Maneje el soporte con cuidado al acoplarlo.



Figura 1

Para conectar el monitor a su sistema, siga estas instrucciones:

NOTA: Asegúrese de leer "Información importante" en la página 3 antes de la instalación.

- 1. Apague el ordenador.
- 2. Conecte dispositivos al monitor.



- ▲ PELIGRO: Utilice los cables especificados que se suministran con este producto para no provocar interferencias en la recepción de radio y televisión. Para mini D-Sub de 15 patillas, utilice un cable de señal apantallado con núcleo. Para HDMI, DisplayPort y AUDIO, utilice un cable de señal apantallado. Si utiliza otros cables y adaptadores, puede causar interferencias en la recepción de radio y televisión.
 - No conecte los auriculares al monitor mientras los esté utilizando. Dependiendo del nivel del volumen, puede dañar los oídos y provocar pérdida auditiva.
- **NOTA:** El ajuste del control de volumen y del ecualizador a otros valores distintos de la posición central puede aumentar el voltaje de salida de los auriculares y, con ello, el nivel de presión acústica.
 - Utilice un cable de audio sin resistencia integrada. Si utiliza un cable de audio con resistencia integrada, disminuirá el sonido.
 - Si los cables están mal conectados, es posible que el aparato funcione de forma anómala, se deterioren la calidad de la imagen o los componentes del módulo LCD, o disminuya la vida útil del módulo.

3. Acople el soporte para cables al soporte del monitor (figura 2).



- **NOTA:** Para no dañar los cables, el soporte para cables ni el monitor, extienda los cables por debajo del soporte para cables de manera que queden unos al lado de otros.
- 4. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
 - **NOTA:** Consulte la sección "Precaución" de este manual para elegir correctamente el cable de alimentación de CA (véase página 6).
 - Asegúrese de que el monitor reciba alimentación suficiente. Consulte "Alimentación eléctrica" en el "Capítulo 4 Especificaciones" en la página 21.
- 5. Encienda el monitor pulsando el botón 🕁 y, luego, encienda el ordenador.
- 6. Al usar la entrada analógica (VGA), la función Auto ajuste No Touch ajusta automáticamente el monitor con los parámetros óptimos durante la configuración inicial.

Para realizar más ajustes, use los siguientes controles OSD:

- CONTRASTE AUTO
- AUTO AJUSTE

Consulte la sección "Lista de controles de OSD" de este manual del usuario para ver una descripción completa de estos controles OSD.

NOTA: Si surgiera algún problema, consulte la sección "Solución de problemas" de este manual del usuario.

Posibilidad de ajustar el soporte del monitor

Sujete el monitor por los dos lados y ajuste la inclinación como desee.



Este capítulo incluye:

- ⇒ "Uso de los controles OSD (On-Screen Display)" en la página 16
- ⇒ "Cambio de la entrada" en la página 17
- ⇒ "Patrones de los indicadores LED de la función de gestión de la alimentación" en la página 17

Uso de los controles OSD (On-Screen Display)

El botón de control OSD (On-Screen Display) situado en la parte frontal del monitor funciona del siguiente modo:

- Para acceder al menú OSD, pulse el botón SELECT. Consulte "Panel de control" en la página 10 para ver las funciones básicas de los botones.
- A continuación se muestra una estructura de OSD. En el "Apéndice A Lista de controles de OSD" en la página 23, encontrará tablas en las que se indican todas las opciones disponibles en el menú OSD.



Ejemplo: Submenú [HERRAMIENTAS OSD]



Submenú (ajustar)

Cambio de la entrada

Para modificar la entrada de señal, pulse el botón INPUT/RESET.

NOTA: Si no hay ninguna señal de vídeo activa en otra entrada, el monitor volverá a la entrada actual.

Para contenido HDCP

HDCP es un sistema para evitar la copia ilegal de datos de vídeo enviados mediante una señal digital. El hecho de que no pueda ver material a través de las entradas digitales no significa necesariamente que el monitor no funcione de forma correcta. Con la implementación de HDCP, puede haber casos en los que determinados contenidos estén protegidos por este sistema y es posible que no se muestren debido a la decisión/intención de la comunidad HDCP (Digital Content Protection, LLC). Por lo general, el contenido de vídeo HDCP suelen ser servicios de Blu-ray y DVD de producción comercial, emisiones de televisión y servicios de streaming multimedia.

Patrones de los indicadores LED de la función de gestión de la alimentación

La función de gestión de la alimentación es una función de ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo eléctrico del monitor cuando no se utiliza durante un tiempo determinado el teclado ni el ratón.

Modo	Indicador LED	Consumo de energía	Condición
Funcionamiento máximo	Azul	Aprox. 19 W (AS173M) Aprox. 20 W (AS194Mi)	Todas las funciones están operativas.
Funcionamiento normal	Azul	Aprox. 10 W (AS173M) Aprox. 12 W (AS194Mi)	Valor predefinido.
Modo de ahorro de energía	Ámbar	0,30 W	El monitor ha pasado un cierto tiempo sin recibir ninguna entrada de señal de vídeo.
Modo apagado	Apagado	0,25 W	Apague el monitor con el botón 😃.

NOTA: • El consumo de energía depende de la configuración de OSD o de los dispositivos conectados al monitor.

• Esta función es compatible con los ordenadores que admiten la administración de la alimentación de la pantalla (Display Power Management, DPM) aprobada por VESA.

Este capítulo incluye:

- ⇒ "Problemas con la imagen de la pantalla y la señal de vídeo" en la página 19
- ⇔ "Problemas de hardware" en la página 20
- ⇔ "Persistencia de la imagen" en la página 20

Problemas con la imagen de la pantalla y la señal de vídeo

No hay imagen

- · Asegúrese de que el cable de señal esté bien conectado al monitor y al ordenador.
- Asegúrese de que no haya un adaptador conversor de DisplayPort conectado. Este monitor no es compatible con los adaptadores conversores de DisplayPort.
- · Asegúrese de que la tarjeta gráfica del ordenador esté bien colocada en su ranura.
- · Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador estén encendidos.
- Asegúrese de que se haya seleccionado una resolución compatible en la tarjeta gráfica o en el sistema que se esté utilizando. En caso de duda, consulte el manual del usuario del controlador de la pantalla o del sistema para cambiar la resolución.
- · Compruebe que el monitor y su tarjeta gráfica son compatibles y la frecuencia de las señales es la recomendada.
- · Compruebe que el conector del cable de señal no está doblado ni tiene ninguna clavija hundida.
- El monitor puede estar en el modo de ahorro de energía. El monitor se pone en espera automáticamente en el tiempo preestablecido cuando se pierde la señal de vídeo. Pulse el botón 🕁 del monitor.
- · Asegúrese de que el dispositivo conectado emite una señal al monitor.

La imagen es inestable o está desenfocada o distorsionada

- · Asegúrese de que el cable de señal esté bien conectado al monitor y al ordenador.
- Utilice los controles de ajuste de la imagen OSD para enfocar y ajustar la visualización aumentando o reduciendo el ajuste [ESTABILIDAD]. Cuando se modifica el modo de visualización, es posible que sea necesario reajustar la configuración de ajuste de la imagen de OSD.
- · Compruebe que el monitor y su tarjeta gráfica son compatibles y la frecuencia de las señales es la recomendada.

La imagen no se reproduce correctamente

- Utilice el OSD para entrar en el menú [INFORMACIÓN] y compruebe que se ha seleccionado la resolución adecuada.
- Utilice las funciones [AUTO AJUSTE]. (Solo entradas analógicas).

La imagen no es brillante

- Asegúrese de que [ECO MODE] esté [APAGADO].
- · Asegúrese de que el cable de señal esté bien conectado al monitor y al ordenador.
- · La degradación del brillo de la pantalla LCD se produce debido a un uso prolongado o condiciones de frío extremo.
- Si el brillo fluctúa, compruebe que [DV MODE] esté [APAGADO].

La resolución seleccionada no se ve correctamente

 Si la resolución establecida está por encima o por debajo de un intervalo determinado, aparecerá la ventana "FUERA DE RANGO" para advertírselo. Elija una resolución admitida en el ordenador conectado.

El brillo varía con el tiempo

· Cambie [DV MODE] a [APAGADO] y ajuste el brillo.

NOTA: Cuando [DV MODE] está [ENCENDIDO], el monitor ajusta el brillo automáticamente según la señal de vídeo.

No hay imagen

- Si no aparece el vídeo en la pantalla, apague y encienda de nuevo el botón 😃.
- · Asegúrese de que el ordenador no se encuentre en el modo de ahorro de energía tocando el teclado o el ratón conectados.

Problemas de hardware

El botón 🕁 no responde

• Desconecte de la toma de corriente el cable de alimentación del monitor para apagar el monitor y restablecerlo.

Aparece el mensaje "FUERA DE RANGO" (la pantalla está en blanco o solo aparecen imágenes borrosas)

- La imagen no se ve claramente (faltan píxeles) y aparece el mensaje de advertencia de OSD "FUERA DE RANGO": la frecuencia de las señales o la resolución son demasiado altas. Seleccione uno de los modos admitidos.
- El mensaje de advertencia de OSD "FUERA DE RANGO" aparece en una pantalla en blanco: la frecuencia de la señal está fuera del intervalo permitido. Seleccione uno de los modos admitidos.

El LED del monitor no está encendido

- Asegúrese de que el cable de corriente esté bien conectado al monitor y a la pared, y el botón de encendido del monitor esté encendido.
- Configure [INDICADOR DE CORRIENTE] como [ENCENDIDO].

No hay sonido

- · Compruebe que el cable del altavoz esté conectado correctamente.
- · Compruebe si está activada la función [SILENCIO].
- Compruebe si el [VOLUMEN] está al mínimo.
- · Compruebe que el ordenador es compatible con las señales de audio de DisplayPort o HDMI.
- · Compruebe que [ENTRADA SONIDO] está seleccionado cuando se usa DisplayPort o HDMI.

Persistencia de la imagen

Tenga en cuenta que la tecnología LCD puede sufrir un fenómeno conocido como "persistencia de la imagen". La persistencia de la imagen se produce cuando en la pantalla permanece la "sombra" o el remanente de una imagen. A diferencia de los monitores CRT, la persistencia de la imagen en los monitores LCD no es permanente, pero se debe evitar visualizar mantener fija una misma imagen en el monitor durante largos periodos de tiempo.

Para eliminar la persistencia de la imagen, tenga apagado el monitor tanto tiempo como el que haya permanecido la imagen en la pantalla. Por ejemplo, si una imagen ha permanecido fija en el monitor durante una hora y aparece una "sombra" de esa imagen, el monitor debería estar apagado durante una hora para borrarla.

NOTA: Como con todos los dispositivos de visualización personales, NEC DISPLAY SOLUTIONS recomienda utilizar un salvapantallas con movimiento a intervalos periódicos siempre que la pantalla esté inactiva o apagar el monitor si no se va a utilizar.

AS173M

E	specificaciones del monitor	AccuSync AS173M	Notas	
Mo	ódulo LCD Diagonal: Tamaño de la imagen visible: Resolución nativa:	43,28 cm/17,0 pulgadas 43,28 cm/17,0 pulgadas 1280 × 1024 a 60 Hz	Matriz activa; pantalla de cristal líquido (LCD) con transistor de película delgada (TFT); tamaño del punto 0,264 mm; luminancia blanca 250 cd/m ² ; contraste 1000:1 (típico), (contraste 3000:1 con DV MODE ON).	
Se	ñal de entrada			
	VGA: Mini D-Sub de 15 patillas:	RGB analógico Sincronización	0,7 Vp-p / 75 ohmios Nivel TTL sinc. separado positivo/negativo	
	DisplayPort: Conector DisplayPort:	RGB digital	Hasta 1280 × 1024 a 60 Hz, DisplayPort V1.1a (HDCP 1.3)	
	HDMI: Conector HDMI:	RGB/YUV digital	Hasta 1280 × 1024 a 60 Hz, HDMI (HDCP 1.4)	
Сс	olores de la pantalla	16777216	Depende de la tarjeta gráfica que se utilice.	
Int	ervalo de sincronización Horizontal: Vertical:	De 31,5 kHz a 81,0 kHz De 50 Hz a 75 Hz	Automáticamente Automáticamente	
Ár	gulo de visión Izquierda/derecha: Arriba/abajo:	±85° (CR > 10) ±80° (CR > 10)		
Tie	empo de respuesta	5 ms (Tr + Tf Típ.)		
Ár	ea de visualización activa Horiz.: Vert.:	337,9 mm / 19,2 pulgadas 270,3 mm / 11,7 pulgadas		
AL	JDIO			
	Entrada de AUDIO: Conector mini ESTÉREO: Conector DisplayPort: Conector HDMI:	Audio analógico Audio digital Audio digital	Estéreo L/R 500 mV rms 20 Kohm PCM 2 can. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bits) PCM 2 can. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bits)	
	Salida de auriculares: Conector mini ESTÉREO:		Impedancia del auricular: 32 ohmios	
Altavoces Salida de audio práctica:		1,0 W + 1,0 W		
Ali	mentación eléctrica	100-240 V CA, 50/60 Hz		
Сс	prriente nominal	0,40-0,20 A		
Dimensiones		373,2 mm (an.) × 373,1 mm (al.) × 205,1 mm (pr.) 14,7 pulgadas (an.) × 14,7 pulgadas (al.) × 8,1 pulgadas (pr.)		
Int	ervalo de ajuste del soporte Inclinación:	Superior 20°, inferior 5°		
Pe	so	3,3 kg (con soporte de monitor) / 3,0 kg (sin soporte de monitor)		
Datos medioambientales Temperatura de funcionamiento: Humedad: Altitud: Temperatura de almacenamiento: Humedad: Altitud:		De 5 °C a 35 °C / de 41 °F a 95 °F Del 20 % al 80 % De 0 a 6562 pies / de 0 a 2000 m De –10 °C a 60 °C / de 14 °F a 140 °F Del 10 % al 85 % De 0 a 40 000 pies / de 0 a 12 192 m		

NOTA: Reservado el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

AS194Mi

Es	specificaciones del monitor	AccuSync AS194Mi	Notas	
M	idulo LCD Diagonal: Tamaño de la imagen visible: Resolución nativa:	48,00 cm / 18,9 pulgadas 48,00 cm / 18,9 pulgadas 1280 × 1024 a 60 Hz	Matriz activa; pantalla de cristal líquido (LCD) con transistor de película delgada (TFT); tamaño del punto 0,293 mm; luminancia blanca 250 cd/m ² ; contraste 1000:1 (típico), (contraste 3000:1 con DV MODE ON).	
Se	ñal de entrada			
	VGA: Mini D-Sub de 15 patillas:	RGB analógico Sincronización	0,7 Vp-p / 75 ohmios Nivel TTL sinc. separado positivo/negativo	
	DisplayPort: Conector DisplayPort:	RGB digital	Hasta 1280 × 1024 a 60 Hz, DisplayPort V1.1a (HDCP 1.3)	
	HDMI: Conector HDMI:	RGB/YUV digital	Hasta 1280 × 1024 a 60 Hz, HDMI (HDCP 1.4)	
Сс	lores de la pantalla	16777216	Depende de la tarjeta gráfica que se utilice.	
Int	ervalo de sincronización Horizontal: Vertical:	De 31,5 kHz a 81,0 kHz De 50 Hz a 75 Hz	Automáticamente Automáticamente	
Ár	gulo de visión Izquierda/derecha: Arriba/abajo:	±89° (CR > 10) ±89° (CR > 10)		
Tie	empo de respuesta	6 ms (típ. gris a gris)		
Ár	ea de visualización activa Horiz.: Vert.:	374,8 mm / 19,2 pulgadas 299,8 mm / 11,7 pulgadas		
Αl	JDIO			
	Entrada de Conector mini ESTÉREO: AUDIO: Conector DisplayPort: Conector HDMI:	Audio analógico Audio digital Audio digital	Estéreo L/R 500 mV rms 20 Kohm PCM 2 can. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bits) PCM 2 can. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bits)	
	Salida de auriculares: Conector mini ESTÉREO:		Impedancia del auricular: 32 ohmios	
Alt	avoces Salida de audio práctica:	1,0 W + 1,0 W		
Ali	mentación eléctrica	100-240 V CA, 50/60 Hz		
Сс	prriente nominal	0,45-0,25 A		
Di	nensiones	408,0 mm (an.) × 386,4 mm (al.) × 213,9 mm (pr.) 16,1 pulgadas (an.) × 15,2 pulgadas (al.) × 8,4 pulgadas (pr.)		
Int	ervalo de ajuste del soporte Inclinación:	Superior 20°, inferior 5°		
Pe	SO	3,7 kg (con soporte de monitor) / 3,4 kg (sin soporte de monitor)		
Da	tos medioambientales Temperatura de funcionamiento: Humedad: Altitud: Temperatura de almacenamiento: Humedad: Altitud:	De 5 °C a 35 °C / de 41 °F a 95 °F Del 20 % al 80 % De 0 a 6562 pies / de 0 a 2000 m De –10 °C a 60 °C / de 14 °F a 140 °F Del 10 % al 85 % De 0 a 40 000 pies / de 0 a 12 192 m		

NOTA: Reservado el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Los valores predeterminados pueden proporcionarse si se solicita.

⊲,	VOLUMEN	Controla el volumen de los altavoces o auriculares. Para silenciar la salida de altavoces, seleccione el icono de Audio y pulse el botón INPUT/RESET.
∵Ö [÷] BRILLO		Ajusta el brillo global de la imagen y del fondo de la pantalla. Pulse el botón INPUT/RESET para entrar en [ECO MODE]. NOTA: Cuando [DV MODE] está [ENCENDIDO], [ECO MODE] se configura como [APAGADO] y no se puede cambiar.
	ECO MODE APAGADO	Ajusta la variable de brillo del 0 % al 100 %.
	ECO MODE 1	Establece el intervalo de la variable de brillo del 0 % al 80 %.
	ECO MODE 2	Establece el intervalo de la variable de brillo del 0 % al 40 %.
•	CONTRASTE	Ajusta el brillo de la imagen en relación con el fondo. Para entrar en el ajuste [DV MODE], pulse el botón INPUT/RESET.
	DV MODE	Opción que ajusta el brillo detectando las zonas negras de la pantalla y lo optimiza.
ĤUT ❶ (SO	CONTRASTE AUTO lo para entradas analógicas)	Ajusta automáticamente la imagen que aparece con las entradas de vídeo no estándar.
AUT }}→ (SO	a II AUTO AJUSTE Ilo para entradas analógicas)	Ajusta automáticamente los parámetros de posición de la imagen, [ANCHURA] y [ESTABILIDAD].
(so	IZQ./DERECHA lo para entradas analógicas)	Controla la posición horizontal de la imagen dentro del área de visualización del LCD.
[(so	ABAJO/ARRIBA lo para entradas analógicas)	Controla la posición vertical de la imagen dentro del área de visualización del LCD.
ent	ANCHURA (solo para radas analógicas)	Ajusta el tamaño horizontal aumentando o reduciendo este parámetro.
∦ → ent	ESTABILIDAD (solo para radas analógicas)	Mejora el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen aumentando o reduciendo este parámetro.
NAT	IN COLOR	Seleccione el ajuste del color que desee a partir de los seis colores predefinidos (9300/7500/ sRGB/ USER/NATIVE/L/B). NOTA: Puede cambiar directamente a [L/B] (MODO DE REDUCCIÓN DE LUZ AZUL) manteniendo
		pulsado el botón SELECT durante 3 segundos o más.
		Para cambiar a otros ajustes desde el modo [L/B], pulse el botón SELECT para abrir el menú OSD y entre en [COLOR].
		Cuando está seleccionado [L/B] en el control [COLOR], [CONTRASTE] y [DV MODE] están desactivados.
R	ROJO	Aumenta o disminuye el [ROJO]. El cambio aparecerá en la pantalla.
G	VERDE	Aumenta o disminuye el [VERDE]. El cambio aparecerá en la pantalla.
B	AZUL	Aumenta o disminuye el [AZUL]. El cambio aparecerá en la pantalla.

HERRAMIENTAS		Al seleccionar [HERRAMIENTAS], se abre el submenú [HERRAMIENTAS].
	MEJORAR LA RESPUESTA*1	Coloca la función [MEJORAR LA RESPUESTA] en [ENCENDIDO] o [APAGADO]. Esta función puede mejorar la nitidez de imágenes borrosas en movimiento.
	DDC/CI	Coloca la función [DDC/CI] en [ENCENDIDO] o [APAGADO].
	AHORRO DE CO2	Muestra la información de ahorro de CO2 estimado en kg. El factor de emisiones de carbono que se usa para calcular el ahorro de CO2 se basa en los datos de la OCDE (edición de 2008). La información de ahorro de CO2 se puede restablecer pulsando el botón INPUT/RESET.
	USO DE CO2	Muestra la información de consumo de CO2 estimado en kg. Es una estimación aritmética, no un valor medido real. El factor de emisiones de carbono que se usa para calcular el uso de CO2 se basa en los datos de la OCDE (edición de 2008). La información de uso de CO2 se puede restablecer pulsando el botón INPUT/RESET.
		Indica el modelo y los números de serie de su monitor.
	Pa+ C ENTRADA SONIDO (solo para las entradas HDMI y DisplayPort)	Selecciona la fuente de entrada de sonido.
	HERRAMIENTAS OSD	Al seleccionar [HERRAMIENTAS OSD], se abre el submenú [HERRAMIENTAS OSD].
	کر الiDioma	Selecciona el idioma que utiliza el OSD.
	URACIÓN OSD	El menú OSD se mantiene abierto mientras se está utilizando. Puede seleccionar cuánto tiempo espera el monitor, desde la última pulsación de un botón, para cerrar el menú OSD. Las opciones preconfiguradas son de 10 a 120 segundos, en incrementos de 5 segundos.
	BLOQUEO OSD	Este control bloquea totalmente el acceso a todas las funciones de control OSD excepto [VOLUMEN], [BRILLO] y [CONTRASTE]. Para activar la función [BLOQUEO OSD], abra el submenú [HERRAMIENTAS OSD], seleccione [BLOQUEO OSD] y mantenga pulsados los botones INPUT/RESET y + simultáneamente hasta que aparezca el indicador "BLOQUEO OSD". Para desactivarla, pulse el botón SELECT y repita los mismos pasos hasta que se abra en la pantalla el menú principal de OSD.
	INFORMACIÓN DE LA SEÑAL	 Si selecciona [ENCENDIDO], el monitor mostrará el mensaje "ENTRADA DE VÍDEO" después de cambiar de entrada. NOTA: Las marcas de conformidad que se muestran al encender el monitor por primera vez no aparecen cuando se cambia de entrada. Las marcas de conformidad no vuelven a aparecer a menos que el cable de alimentación de CA se haya desconectado y vuelto a conectar. Si selecciona [APAGADO], el monitor no mostrará el mensaje "ENTRADA DE VÍDEO" después de cambiar de entrada. Si selecciona [APAGADO], tampoco aparecerán las marcas de conformidad al encender el monitor.
CONF. DE FÁBRICA		Al seleccionar la opción [CONF. DE FÁBRICA], podrá restablecer todos los ajustes de control OSD originales excepto [SILENCIO], [AHORRO DE CO2], [USO DE CO2] e [INFORMACIÓN DE LA SEÑAL]. Los ajustes se pueden restablecer uno a uno resaltando el control que se desea restablecer y pulsando el botón INPUT/RESET.
EXIT		Al seleccionar [EXIT], se cierra el menú/submenú OSD.

*1: solo para AS194Mi.

Apéndice B Reempaquetado del monitor e instalación del brazo flexible

Este capítulo incluye:

- ⇒ "Cómo volver a empaquetar el monitor" en la página 26
- ⇔ "Cómo instalar el brazo flexible" en la página 27

Cómo volver a empaquetar el monitor

Para volver a empaquetar el monitor y transportarlo, siga estas instrucciones:

NOTA: Cuando vaya a transportar el monitor, retire siempre el soporte de la base.

- 1. Sitúe el monitor boca abajo en una superficie no abrasiva.
- 2. Retire la cubierta del cable (figura 1).
- 3. Con el pulgar, pulse el botón para desbloquearlo.
- 4. Con el botón pulsado, tire del soporte de la base para extraerlo (figura 2).







Cómo instalar el brazo flexible

Este monitor está diseñado para ser utilizado con un brazo flexible. Póngase en contacto con NEC para obtener más información.

Siga las instrucciones facilitadas por el fabricante de la montura del monitor. Retire el soporte del monitor antes del montaje.

▲ PELIGRO: Para cumplir las normas de seguridad, el monitor debe montarse en un brazo que soporte su peso. Consulte las especificaciones de "AS173M" en la página 21 y "AS194Mi" en la página 22 para ver más detalles.

Cómo retirar el soporte del monitor para el montaje

- NOTA: Maneje con cuidado el soporte del monitor cuando vaya a extraerlo.
 - · Si está instalada la cubierta del cable, retírela antes de extraer el soporte del monitor.
 - No es necesario separar el soporte de la base del soporte del monitor.
 El soporte del monitor puede retirarse con el soporte de la base acoplado.



Cómo montar el brazo flexible

Acople el brazo al monitor con cuatro tornillos que cumplan las especificaciones que figuran a continuación.



▲ PELIGRO: • El monitor solo debe utilizarse con un brazo homologado (por ejemplo, con la marca TUEV GS).

- Apriete todos los tornillos (par de torsión recomendado: 98-137 N•cm).
- Acople el brazo flexible con ayuda de una o más personas si durante la instalación no es posible colocar el monitor boca abajo sobre una superficie plana.
- El monitor debe utilizarse en posición apaisada. Al montarlo en un brazo extensible, coloque el monitor en posición apaisada de manera que el indicador LED quede en el bisel inferior.

Apéndice c Información del fabricante sobre reciclaje y energía

Este capítulo incluye:

- ⇒ "Cómo reciclar su producto NEC" en la página 29
- ⇒ "Ahorro de energía" en la página 29

NEC DISPLAY SOLUTIONS está muy comprometida con la protección del medio ambiente y considera el reciclaje una de las máximas prioridades de la empresa para reducir los daños al medio ambiente. Nuestro objetivo es desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente y poner nuestro máximo empeño en ayudar a definir y cumplir las últimas normativas de organismos independientes como ISO (Organización Internacional de Normalización) y TCO (Confederación Sueca de Trabajadores Profesionales).

Cómo reciclar su producto NEC

El objetivo del reciclado es mejorar el entorno mediante la reutilización, actualización, reacondicionamiento o recuperación de materiales. Las plantas dedicadas al reciclaje garantizan que los componentes dañinos para el medio ambiente se manipulen de la manera adecuada y se eliminen de un modo seguro. Para asegurar el mejor reciclaje de nuestros productos, NEC DISPLAY SOLUTIONS ofrece diversos procedimientos de reciclaje y ofrece asesoramiento sobre cómo tratar el producto de una manera respetuosa con el medio ambiente, una vez que ha llegado al final de su vida útil.

Puede encontrar toda la información necesaria para desechar el producto e información específica de cada país sobre los centros de reciclaje disponibles en los siguientes sitios web:

http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (en Europa),

http://www.nec-display.com (en Japón) o

https://www.necdisplay.com (en EE. UU.).

Ahorro de energía

Este monitor dispone de una función avanzada de ahorro de energía. Cuando se envía una señal de administración de la alimentación de la pantalla al monitor, se activa el modo de ahorro de energía. El monitor solo dispone de un modo de ahorro de energía.

Para obtener más información, visite:

https://www.necdisplay.com/ (en EE. UU.)

http://www.nec-display-solutions.com/ (en Europa)

https://www.nec-display.com/global/index.html (en todo el mundo)