

Adjust Zoom
 Réglér le zoom
 Passen Sie den Zoom an
 Ajuste el zoom
 Regolare lo Zoom
 Ajuste do zoom
 Pas de zoomfactor aan
 Wyreguluj Powiększenie.
 Настройте масштаб
 Projektorin zoomin säätö

Justera zoom
 Juster zoom
 Juster Zoom
 Προσαρμογή Ζουμ
 Zoom beállitása
 Upravít zoom
 Zumu Ayarla
 調整变焦
 줌 조절
 ضبط الزوم


Adjust Focus
 Réglér la mise au point
 Stellen Sie den Fokus ein
 Ajuste el enfoque
 Regolare la messa a fuoco
 Ajuste da focagem
 Pas de scherpstelling aan
 Wyreguluj Ostrość
 Настройте фокусировку
 Projektorin tarkennuksen säätö

Justera fokus
 Juster fokus
 Juster Fokus
 Προσαρμογή Εστίασης
 Élességállitás
 Upravít zaostření
 Odağı Ayarla
 调整焦距
 초점 조절
 ضبط البؤرة

Toggle Output Settings

Compaq	[Fn] + [F4]
Dell	[Fn] + [F8]
Gateway	[Fn] + [F4]
Hewlett Packard	[Fn] + [F4]
IBM	[Fn] + [F7]
NEC	[Fn] + [F3]
Toshiba	[Fn] + [F5]

Macintosh Apple :
 System Preferences → Display →
 Arrangement → Mirror display



7N8N3631
 © NEC Display Solutions, Ltd. 2013
 Ver 1 03/13
 Printed in China

